

TF-ES-V3

Élément sensible pour détecteur de fuite TF-VML1 et TF-DDFV6

Pour assurer le bon fonctionnement du détecteur de fuite frigorifique, l'élément sensible est à changer tous les ans environ.

Dès que le détecteur de fuite devient instable ou ne semble plus réagir correctement, il devient nécessaire de changer l'élément sensible.

L'opération est simple et rapide, quelques secondes suffisent.

