

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

FRANÇAIS

Console

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	4
Messages de sécurité	4
Remarques concernant le réfrigérant inflammable	5
INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT	5
Sécurité technique	5
Installation	7
Utilisation	8
Télécommande sans fil	9
Maintenance	10
Réfrigérant	10
INSTRUCTIONS D'ATTENTION	11
Installation	12
Utilisation	12
Maintenance	13

UTILISATION

Avant utilisation	15
Notes pour l'utilisation	15
Suggestions relatives à l'économie d'énergie	15
Présentations du produit	16
Console	16
Fonctionnement manuel	17
Fonction Redémarrage automatique	17
Préparation avant utilisation	17
Insertion des piles dans la télécommande sans fil	17
Installation du support de télécommande	17
Réglage de l'heure actuelle sur la télécommande sans fil	18
Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius	19
Aperçu de la télécommande sans fil	20
Télécommande sans fil	20
Utilisation de la télécommande sans fil	24
Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil	24

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification et Ventilateur ..	24
Mode Jet	25
Réglage de la vitesse du ventilateur	26
Réglage de la direction du flux d'air	26
Réglage de la minuterie	28
Mode rafraîchissement et économies d'énergie.....	30
Vérification de la température de la pièce.....	30
Fonction Nettoyage automatique	31
Allumer ou éteindre l'écran de l'appareil	31

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	32
Caractéristiques de l'application LG ThinQ	32
Avant d'utiliser l'application LG ThinQ	32
Installer l'application LG ThinQ	33
Informations sur les logiciels libres	33
Déclaration d'exposition aux rayonnements RF	33
Spécifications du module LAN sans fil.....	33
Diagnostic à l'aide de LG ThinQ	33
Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes	33

MAINTENANCE

Nettoyage.....	34
Intervalle de nettoyage	34
Nettoyage du filtre à air	35
Astuces pour l'entretien	36
Avant de longues périodes sans utilisation	36
Après de longues périodes sans utilisation	36

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	37
Fonction d'autodiagnostic.....	37
Utilisation	37
Performance	40
Wi-Fi	42
D'appeler le service	42
Situations exigeant d'appeler le service.....	42

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer les éléments et les opérations qui peuvent entraîner des risques. Lisez attentivement les sections signalées par ce symbole et suivez les consignes de manière à éviter les risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que le non-respect des consignes peut entraîner des blessures mineures ou des dommages au niveau du produit.

Remarques concernant le réfrigérant inflammable

Les symboles suivants figurent sur les unités.



Ce symbole indique que l'appareil utilise un réfrigérant inflammable. En cas de fuite de réfrigérant ou d'exposition du réfrigérant à une source d'inflammation externe, il y a un risque d'incendie.



Ce symbole indique qu'il est nécessaire de lire attentivement le manuel d'utilisation.



Ce symbole indique que le personnel de maintenance doit manipuler cet équipement conformément au manuel d'installation.



Ce symbole indique que les informations sont disponibles dans le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances suffisantes s'ils bénéficient d'une surveillance ou de consignes d'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les risques existants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance pouvant être assurée par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou

mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Cet appareil doit être mis à la terre correctement.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- Contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé pour le nettoyage ou l'entretien du climatiseur.
- N'installez pas, ne retirez pas ou ne réinstallez pas l'unité par vous-même (client). L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Pour les travaux électriques, contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé.
- N'essayez pas d'effectuer des travaux électriques ou de mise à la terre à moins d'y être autorisé. Consultez le revendeur pour les travaux électriques et de mise à la terre.
- N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.
- Assurez-vous que la zone d'installation ne se détériore pas avec le temps.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par LG qui sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec l'équipement et de les faire installer par un professionnel.
- N'installez jamais l'unité extérieure sur une base mobile ou à un endroit d'où elle peut tomber.
- N'installez pas l'appareil dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, ou du diluant pour peinture.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez un disjoncteur de fuite à la terre et une prise électrique dédiés avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.

- N'utilisez pas de multiprise, de rallonge de câble d'alimentation ou d'adaptateur avec cet appareil.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Utilisation

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique, et les câbles doivent être remplacés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.
- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'unité extérieure ou ne la heurte.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.

- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
 - Il existe un risque de carence en oxygène.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé si le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (tel que du fréon, du propane ou du GPL), aérez suffisamment avant d'utiliser de nouveau le climatiseur.
- Arrêtez le fonctionnement et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, retirez le produit de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.

Télécommande sans fil

- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles neuves et anciennes dans la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.
- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Ne laissez jamais l'unité intérieure ou la télécommande devenir humide.

Maintenance

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
 - Le ventilateur tourne à une vitesse pendant très élevée son fonctionnement.
 - Il existe un risque de blessure si l'appareil est mis accidentellement sous tension pendant que vous nettoyez les parties internes de l'appareil.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant l'entretien et le remplacement des pièces.

Réfrigérant

Généralités

- Suivez les normes de la région ou du pays correspondant pour la manipulation du réfrigérant et du climatiseur et pour le démontage du climatiseur.
- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Si le gaz réfrigérant fuit pendant l'installation, ventilez immédiatement la zone.
- Assurez-vous de l'absence de fuites de réfrigérant une fois le produit installé ou réparé.
- En cas de fuite de réfrigérant, consultez le revendeur. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que la quantité des fuites de réfrigérant ne dépasse pas la concentration limite, même en cas de fuite. Si les fuites de réfrigérant dépassent le niveau de concentration limite, un accident de déficit d'oxygène peut se produire.

R32 uniquement



- L'appareil doit être stocké dans une pièce bien aérée, dont la taille est conforme à la zone d'utilisation spécifiée.
- Les conduits reliés à un appareil ne doivent pas contenir de source d'inflammation.
- Toute personne qui travaille ou intervient sur un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité émis par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui valide ses compétences à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément aux spécifications d'évaluation reconnues par le secteur.
- L'entretien doit uniquement être effectué de la manière recommandée par le fabricant de l'équipement. La maintenance et les réparations nécessitant l'assistance d'autres personnes qualifiées doivent être effectuées sous la supervision de la personne compétente en matière d'utilisation de réfrigérants inflammables.
- Maintenez les ouvertures de ventilation requises dégagées.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce où il n'y a pas de flammes nues continuellement allumées (un appareil fonctionnant au gaz, par exemple) ou de sources d'allumage (un radiateur électrique, par exemple) fonctionnant en continu.
- L'appareil doit être stocké de manière à exclure l'apparition de dommages mécaniques.

INSTRUCTIONS D'ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Utilisez un chariot élévateur ou 2 ou plusieurs personnes pour transporter le climatiseur.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.
- Faites particulièrement attention aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Afin d'éviter les vibrations ou les fuites d'eau, maintenez le produit à niveau même lors de l'installation du produit.
- Lors de l'installation de l'unité, utilisez le kit d'installation fourni avec le produit.
- Les bords des ailettes de l'échangeur de chaleur sont assez tranchants pour couper. Afin d'éviter les blessures, portez des gants ou couvrez les ailettes lorsque vous travaillez à proximité d'elles.

Utilisation

- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles sont un foyer pour les petits animaux qui peuvent entrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'appareil, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie s'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.

- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.
- Ne mettez pas le disjoncteur ou l'appareil lorsque le panneau avant, l'armoire, le couvercle supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
- N'ouvrez pas la grille avant du produit pendant le fonctionnement. Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'appareil en est équipé.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure. La présence d'obstacles à proximité de l'unité extérieure peut réduire les performances de l'unité extérieure ou augmenter son bruit de fonctionnement.
- Ne coupez pas l'alimentation immédiatement après l'arrêt du fonctionnement. Attendez toujours au moins cinq minutes avant de couper l'alimentation.

Maintenance

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique afin que les enfants ne jouent pas avec.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation ou éteignez le disjoncteur.

- N'inclinez pas l'unité lorsque vous la retirez ou la désinstallez. L'eau condensée à l'intérieur peut se renverser.
- Vérifiez régulièrement que la fondation n'est pas endommagée, surtout si le produit a été utilisé depuis longtemps.
- Insérez toujours le filtre en toute sécurité. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si nécessaire. Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou l'endommager.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l'utilisation


- Réglez la direction du flux d'air verticalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l'air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l'appareil et ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer. La qualité de l'air intérieur peut décliner si l'appareil est utilisé pendant des périodes prolongées.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou réduire les performances de l'appareil.

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne rafraîchissez pas trop l'espace. Cela peut être nocif pour votre santé et consommer davantage d'électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l'appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l'appareil.

Présentations du produit

Console



1 Filtre à air

Réduit la poussière dans l'air.

2 Événements de sortie d'air

Ramène de l'air à la température souhaitée dans la pièce.

3 Événements d'admission d'air

Aspire l'air de la pièce.

4 Bouton d'alimentation

Allume ou éteint le produit.

5 Voyant du purificateur d'air

Affiche l'état de fonctionnement.

- Le voyant « vert » s'allume en mode Purificateur d'air.

6 Voyant du statut de fonctionnement

Affiche l'état de fonctionnement.

Couleur	Description
Bleu	Modes Rafraîchissement, Déshumidification, Ventilateur
Rouge	Mode Chauffage
Vert	Temps de nettoyage du filtre*1

*1 S'allume lorsque le temps d'utilisation du filtre est supérieur à 2 400 heures après la première mise en service du produit.

Après avoir nettoyé le filtre, appuyez 3 fois sur le bouton **SET/CLEAR** de la télécommande. Le symbole du filtre s'éteint alors.

7 Récepteur de la télécommande sans fil


REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Fonctionnement manuel

Si votre télécommande sans fil n'est pas disponible, vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche** ❶ au niveau de l'unité intérieure.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche** ❶.



Fonction Redémarrage automatique

Lorsque l'appareil est rallumé après une panne de courant, il restaure les réglages de fonctionnement précédents et s'exécute de la même manière.


- Cette fonction est utile en cas de panne de courant.
- Cette fonction est activée par les réglages d'usine par défaut.

Préparation avant utilisation

Insertion des piles dans la télécommande sans fil

Insérez des piles AAA (1,5 V) dans la télécommande sans fil.

- 1 Retirez le cache des piles et insérez les nouvelles piles en veillant à ce que les bornes + et - des piles soient orientées correctement.



- 2 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.




REMARQUE

- Remplacez les piles AAA (1,5 V) lorsque l'écran de la télécommande sans fil commence à perdre en intensité.
- Si vous ne comptez pas utiliser le système pendant un long moment, retirez les piles afin de préserver leur durée de vie.
- N'utilisez pas les anciennes et les nouvelles piles ensemble.

Installation du support de télécommande

- 1 Choisissez un endroit approprié, sécurisé et facile d'accès.

- 2** Fixez fermement le support au mur avec les vis fournies.



- 3** Faites glisser la télécommande à l'intérieur du support.


REMARQUE

- La télécommande ne doit jamais être exposée aux rayons du soleil.
- Pour une communication efficace, l'émetteur et le récepteur de signaux doivent toujours rester propres. Utilisez un chiffon doux pour les nettoyer.
- Si d'autres appareils sont accidentellement affectés par la télécommande, changez leur position ou consultez votre technicien.


Réglage de l'heure actuelle sur la télécommande sans fil

- 1** Insérez les piles.

- L'heure clignote en bas de l'écran d'affichage.




- 2** Maintenez le bouton **SET/CLEAR** enfoncé pendant environ 3 secondes.




- 3** Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure souhaitée.

- Chaque appui augmente ou diminue le temps de 1 minute.
- Le fait de maintenir l'un ou l'autre bouton enfoncé permet d'augmenter ou de diminuer le temps de 10 minutes.



- 4** Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour régler l'heure actuelle.




REMARQUE

- La **minuterie de mise en marche** et la **minuterie d'arrêt** sont disponibles une fois l'heure actuelle réglée.

Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius

Réglez l'affichage de la température pour qu'il indique les degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).


- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Maintenez le bouton **ROOM TEMP** (**Température de la pièce**) enfoncé pendant environ 5 secondes pour régler les unités sur °C et °F.




Aperçu de la télécommande sans fil

Télécommande sans fil

La télécommande sans fil vous permet de bénéficier d'un plus grand confort d'utilisation de l'appareil.



Boutons


Image	Description
	<p>(Fonction) FUNC. Définit la fonction ou modifie l'unité de température.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chaque pression modifie les modèles dans l'ordre suivant : Nettoyage automatique → Rafrâichissement et économies d'énergie^{*1} → Nettoyage intelligent^{*1} → Rafrâichissement confortable.
	<p>VANE ANGLE Règle les ailettes pour diriger le flux d'air à partir de la sortie d'air</p>
	<p>PLASMA Fournit de l'air propre et frais grâce au filtre de purification de l'air</p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Cette fonction n'est disponible que lorsque le filtre de purification de l'air est installé dans l'appareil.
	<p>Marche </p> <p>Allume/éteint l'appareil.</p>
	<p>Réglage de la température  </p> <p>Règle la température souhaitée.</p>
	<p>MODE Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : Rafrâichissement → Automatique → Déshumidification → Ventilateur.
	<p>JET COOL Modifie rapidement la température ambiante.</p>
	<p>FAN SPEED Règle la vitesse du ventilateur.</p>
	<p>SWING (Oscillation haut/bas) Règle la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez une fois de plus sur le bouton SWING (Oscillation haut/bas) pendant la rotation, la direction du vent est fixée à l'endroit désiré.

22 UTILISATION

Image	Description
 <p>SWING AIR OUTLET</p>	AIR OUTLET Permet de régler la sortie d'air.
 <p>ROOM TEMP C / F (5 s)</p>	ROOM TEMP (Température de la pièce) Affiche la température de la pièce actuelle
 <p>SLEEP</p>	SLEEP Fait fonctionner le climatiseur en mode Sommeil avant de l'éteindre automatiquement à l'heure programmée
 <p>ON</p>	ON Réserve l'heure à laquelle le climatiseur se met automatiquement en marche.
 <p>OFF</p>	OFF Réserve l'heure à laquelle le climatiseur s'éteint automatiquement.
 <p>▽ LIGHT</p>	Réglage de la minuterie (▽, △) Règle l'heure sur l'écran.
 <p>△</p>	LIGHT Appuyez sur le bouton (▽) pour activer ou désactiver l'affichage LED.
 <p>SET CLEAR TIME (3 s)</p>	SET/CLEAR Définit ou annule les fonctions spéciales ou la minuterie.
	TIME(3 s) Appuyez sur le bouton Régler/Effacer pendant environ 3 secondes pour régler l'heure actuelle sur la télécommande sans fil.
	Réinitialisation Réinitialise le réglage de la télécommande sans fil

*1 Cette fonction n'est pas disponible sur le climatiseur.

Icônes



Mode Rafraîchissement



Mode Déshumidification



Mode Chauffage



Mode Ventilateur



Mode Automatique



Oscillation haut/bas



Oscillation gauche/droite



Minuterie de sommeil



Fonction Économies d'énergie



Température de la pièce



Température souhaitée



Réglage de la vitesse du ventilateur



Fonction Nettoyage intelligent




Fonction Nettoyage automatique

Utilisation de la télécommande sans fil

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil

Pour faire fonctionner la télécommande sans fil, dirigez-la vers le récepteur ❶ de signaux, situé devant l'appareil.



REMARQUE


- La télécommande sans fil peut faire fonctionner d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. Veillez à diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de signaux de l'appareil.

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification et Ventilateur

Vous pouvez changer le mode de fonctionnement lorsque l'appareil est allumé.


- 1 Mettez l'appareil en marche.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode souhaité.



Icône	Description
	Mode Refroidissement Les sorties d'air soufflent de l'air frais.
	Mode Auto Le produit règle automatiquement le flux d'air.
	Mode déshumidification Cette fonction supprime l'humidité de l'air intérieur.
	Mode ventilateur Cette fonction fait circuler l'air sans le chauffer ou le rafraîchir.

- 3 Appuyez sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.
 - Mode Rafraîchissement : réglez la température sur une valeur comprise entre 18 °C et 30 °C.
 - Mode Automatique : réglez la température sur une valeur comprise entre 18 °C et 30 °C.
 - Modes Déshumidification et Ventilateur : il n'y a pas de contrôle de la température.



REMARQUE

- Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C ou 1 °F.

Remarques pour chaque mode de fonctionnement

Mode Rafraîchissement

- Le mode Rafraîchissement ne fonctionne pas si la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce.
 - Dans ce cas, diminuez la température souhaitée.
 - 5 °C convient à la différence entre la température ambiante et la température extérieure.
 - Lorsque la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce, seul le vent de ventilation est diffusé au lieu du vent de rafraîchissement.

Mode Déshumidification

- Pendant la saison des pluies ou en cas de climat très humide, il est possible de faire fonctionner simultanément le déshumidificateur et le mode Rafraîchissement pour éliminer efficacement l'humidité.

Mode Automatique

- Vous pouvez utiliser le bouton **FAN SPEED** pendant le mode Automatique.
- Vous pouvez changer manuellement de mode de fonctionnement pendant le mode automatique.

Mode Ventilateur

- Le mode de ventilation ne diffuse pas de vent frais, mais un vent normal.
 - Puisqu'il libère un vent dont la température est identique à celle de la pièce, il fonctionne pour faire circuler l'air intérieur.
- Vent naturel selon la logique du chaos
 - Pour une sensation de fraîcheur supérieure aux autres vitesses de ventilation, appuyez sur le sélecteur de vitesse du ventilateur intérieur et réglez sur le mode chaos. Dans ce mode, le


vent souffle comme une brise naturelle en changeant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la logique du chaos.

- Pendant le mode Ventilateur
 - Le compresseur extérieur ne fonctionne pas. Il a pour fonction de faire circuler l'air intérieur en envoyant l'air qui n'a pas une grande différence de température avec l'intérieur.


Mode Jet

Utilisez ce mode pour modifier plus rapidement la température de la pièce.

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **Rafraîchissement**.



- 3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.



- **Mode Rafraîchissement express**

Un puissant courant d'air frais est soufflé pendant 30 minutes. À l'issue des 30 minutes, la température est maintenue à 18 °C par défaut.

- Pour modifier la température, appuyez sur le bouton \uparrow ou \downarrow pour régler la température souhaitée.


REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **JET COOL, FAN SPEED**,  ou **ROOM TEMP** pour annuler le mode **Jet**.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur sur 4 niveaux.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner la vitesse de ventilateur souhaitée.



Vitesse	Icône de la télécommande sans fil
Naturel	
Haut	
Moyenne	
Basse	
Très basse	

REMARQUE


- La vitesse du ventilateur peut différer en fonction du modèle.

Réglage de la direction du flux d'air

Vous pouvez régler la direction du flux d'air horizontalement.

Réglage de la direction du flux d'air vers le haut ou vers le bas

- Mettez l'appareil en marche.
- Appuyez sur le bouton **SWING** .
 - L'icône de  s'affiche sur l'écran.

**REMARQUE**

- Appuyez une fois de plus sur le bouton **SWING**  pendant la rotation, la direction du vent est fixée à l'endroit désiré.
- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut entraîner une panne de l'appareil.
- Au redémarrage, l'appareil utilise la dernière direction du flux d'air réglée. La position du déflecteur d'air peut ne pas correspondre à l'icône affichée sur la télécommande sans fil. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **SWING** pour régler à nouveau la direction du flux d'air.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Réglage de la direction de la sortie d'air

Vous pouvez régler la direction de la sortie d'air.

- Mettez l'appareil en marche.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **AIR OUTLET** pour sélectionner la sortie d'air souhaitée.



Écran d'affichage	Sortie d'air
	Supérieure
	Inférieure
	Supérieure et inférieure

Sélection du flux d'air

Sélectionnez le flux d'air en fonction de vos besoins.

Le mode à 2 volets modifie automatiquement le schéma de soufflage en fonction du mode de fonctionnement et de la situation.

Mode de fonctionnement	Situation	Mode de soufflage
Mode Rafraîchissement	1. Lorsque la pièce est complètement refroidie. 2. Lorsque 1 heure s'est écoulée depuis la mise en marche du climatiseur.	En utilisant uniquement la sortie d'air supérieure.
	Au début de l'opération ou à d'autres moments lorsque la pièce n'est pas entièrement refroidie.	En utilisant les sorties d'air supérieure et inférieure.
Mode Chauffage	Fonctionnement normal	
	Au démarrage ou lorsque la température de l'air est basse.	En utilisant uniquement la partie supérieure de la sortie d'air.

ATTENTION

- Si vous souhaitez modifier le mode de circulation de l'air, demandez à l'installateur. (Le mode par défaut est le mode à 2 volets)


Réglage de la minuterie

Réglez l'appareil pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.


Minuterie de sommeil

Le climatiseur fonctionne en mode Sommeil et s'éteint automatiquement à l'heure programmée.


- 1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** lorsque le climatiseur est en marche.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.
 - La durée peut être réglée jusqu'à 7 heures.




- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.
 - Le climatiseur fonctionne jusqu'à l'heure programmée, puis s'arrête automatiquement.



REMARQUE


- Lorsque les modes Rafraîchissement et Déshumidification sont activés, la température augmente de 1 °C après 30 minutes et encore de 1 °C après 30 autres minutes pour un sommeil plus confortable. La température augmente de 2 °C maximum par rapport à la température prédéfinie.
- Bien que la remarque pour la vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.

- Éteignez le climatiseur. Il se remettra en marche automatiquement à l'heure programmée.




Minuterie de mise en marche

- 1 Appuyez sur le bouton **ON** lorsque le climatiseur est en marche.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.




- 2 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.




- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Minuterie d'arrêt

- 1 Appuyez sur le bouton **OFF** lorsque le climatiseur est en marche.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.




- 2 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.




- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

- Le climatiseur fonctionne jusqu'à l'heure programmée, puis s'arrête automatiquement.



Annulation des réglages de la minuterie

- Si vous souhaitez annuler tous les réglages de la minuterie, appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.
 - L'affichage de la minuterie s'éteint.



REMARQUE

- Si vous souhaitez annuler un réglage spécifique de la minuterie


- Appuyez sur le bouton de la minuterie de votre choix.
- Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** tout en dirigeant la télécommande vers le récepteur de signaux.

Mode rafraîchissement et économies d'énergie


Vous pouvez minimiser la consommation d'énergie pendant le Rafraîchissement et augmenter la

température réglée au niveau optimal pour un environnement plus confortable.

- Mettez l'appareil en marche.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner le mode **Rafraîchissement et économies d'énergie**.



- Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour paramétrer une fonction.



REMARQUE


- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafraîchissement**.
- Il est possible que la capacité diminue lorsque la fonction **Économies d'énergie** est sélectionnée.

Vérification de la température de la pièce

Vérifiez la température de la pièce.

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP.**


- La température de la pièce actuelle s'affiche brièvement sur l'écran de la télécommande sans fil pendant un certain temps.




Fonction Nettoyage automatique

De l'humidité est générée dans l'unité intérieure en modes **Rafraîchissement** et **Déshumidification**. Utilisez cette fonction pour réduire cette humidité.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton de la **(Fonction) FUNC.** pour sélectionner la fonction **Nettoyage automatique**.



- 2 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour paramétrer une fonction.




REMARQUE

- Certaines fonctions ne peuvent être utilisées lorsque la fonction Nettoyage automatique est activée.
- Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 15 minutes pour nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure.

Allumer ou éteindre l'écran de l'appareil

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'affichage.
- Cette fonction est utile lorsque vous estimez que l'écran de l'appareil est trop lumineux.



FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

• Smart Diagnosis

- En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.

• Réglages

- Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

REMARQUE


- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ


1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi).

- Si l'appareil et le routeur sans fil sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible. L'enregistrement peut prendre beaucoup de temps et l'installation de l'application peut échouer.

2 Désactiver les **Données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.



3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.



REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône  s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.

- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF

- Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps humain.

Spécifications du module LAN sans fil

Modèle	LCW-003
Plage de fréquences	2412 MHz - 2472 MHz
Puissance de sortie (maximale)	IEEE 802.11b : 18,37 dBm IEEE 802.11g : 17,67 dBm IEEE 802.11n : 17,67 dBm

Installer l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes


Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

MAINTENANCE

Nettoyage

Intervalle de nettoyage



Type de filtre	Lavage à l'eau	Intervalle
① Filtre à air	0	2 semaines

REMARQUE

- N'utilisez jamais d'eau plus chaude que 40 °C pour nettoyer les filtres. Cela pourrait entraîner une déformation ou une décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.


Nettoyage du filtre à air

REMARQUE


- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrent dans le produit.

1 Couper l'alimentation de l'appareil.


2 Ouvrez la grille avant en la tirant vers l'avant.




3 Retirez le lien de la grille de la rainure du panneau avant.




4 Retirez les 2 charnières de la grille des rainures du panneau avant.




5 Tirez la languette du filtre légèrement vers le bas pour retirer le filtre à air.



6 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.



7 Faites sécher le filtre à l'ombre.



Astuces pour l'entretien

Avant de longues périodes sans utilisation

- 1 Faites fonctionner le climatiseur en **Mode Ventilateur** pendant 2 à 3 heures.
 - Cela permet de sécher les mécanismes internes.

- 2 Éteignez l'appareil.

- 3 Éteignez le disjoncteur.

Après de longues périodes sans utilisation

- 1 Nettoyez le filtre à air et installez-le dans l'unité intérieure.

- 2 Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.

- 3 Vérifiez que le fil de terre est connecté correctement.
 - Le fil de terre peut être connecté sur le côté de l'unité intérieure.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service


Veillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction d'autodiagnostic

Cet appareil dispose d'une fonction de **Diagnostic automatique** intégrée. En cas d'erreur, le voyant de fonctionnement ❶ s'affiche en ROUGE. Dans ce cas, contactez votre centre de service ou votre revendeur local.



Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	<p>Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	<p>De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	<p>Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. Le fusible a-t-il sauté ou le disjoncteur s'est-il déclenché ? <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.
	Le débit d'air généré par le climatiseur peut être réglé automatiquement en cours d'utilisation. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le climatiseur atteint la température réglée, il réduit le débit d'air pour éviter de générer un flux d'air froid en cas de chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure en cas de refroidissement.
La température ne peut pas être réglée.	Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	L'appareil s'éteint soudainement. <ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que la fonction Minuterie d'arrêt soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	Avez-vous fait une erreur lors de l'utilisation de la minuterie ? <ul style="list-style-type: none"> • Réglez la minuterie correctement.
	Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement. <ul style="list-style-type: none"> • Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction Redémarrage automatique est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée. <ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil est débranché. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Une panne de courant est survenue. <ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	La tension est trop élevée ou trop faible. <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie. <ul style="list-style-type: none"> Mettez l'appareil en marche.
	L'orientation des piles dans la télécommande sans fil est incorrecte. <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.
	Les événements d'entrée ou de sortie d'air de l'unité intérieure sont-ils obstrués ? <ul style="list-style-type: none"> Retirez les obstacles.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	L'air ne circule pas correctement. <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.
	Le filtre à air est sale. <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations.
	La température de la pièce est trop élevée. <ul style="list-style-type: none"> En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode Jet pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	Il se peut que la température de la pièce ait été très élevée lorsque le climatiseur de pièce a été allumé pour la première fois. <ul style="list-style-type: none"> Laissez-la refroidir.
	L'air froid s'échappe de la pièce. <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température souhaitée est supérieure à la température actuelle. <ul style="list-style-type: none"> Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil n'émet pas d'air froid.	Il y a une source de chaleur à proximité. <ul style="list-style-type: none"> Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode Ventilateur est sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> En mode Ventilateur, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. Passez au mode de fonctionnement qui permet le rafraîchissement.
	La température extérieure est trop élevée. <ul style="list-style-type: none"> L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne. <ul style="list-style-type: none"> Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure.
	L'unité extérieure est en mode Dégivrage. <ul style="list-style-type: none"> En mode Chauffage, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode Dégivrage réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop basse. <ul style="list-style-type: none"> L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant son fonctionnement.	Lorsque l'appareil atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air froid pendant le chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure pendant le rafraîchissement. <ul style="list-style-type: none"> Ce symptôme est normal.
Il semble que de la condensation s'échappe du climatiseur.	La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur refroidit l'air chaud de la pièce. <ul style="list-style-type: none"> Ce symptôme est normal.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	La fonction Nettoyage automatique est activée. <ul style="list-style-type: none"> Laissez la fonction Nettoyage automatique activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	L'air refroidi de l'appareil produit de la buée. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.

Symptômes	Cause possible et solution
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	<p>Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Placez un tuyau d'évacuation sous le bac de la base. Contactez l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations.	<p>Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.</p> <p>Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincement lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.
	<p>Bruit d'écoulement : il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil.</p> <p>Bruit de soufflage : il est généré lorsque l'air comprimé est libéré dans l'atmosphère.</p> <p>Il s'agit du bruit de l'eau de déshumidification en cours de traitement à l'intérieur du climatiseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
Un bruit de craquement est audible.	<p>Ce bruit est généré par l'expansion ou le rétrécissement du panneau avant, etc. en raison des changements de température.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
L'unité intérieure dégage une odeur.	<p>L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
	<p>Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une odeur d'humidité dégagée par les murs, la moquette, les meubles ou les objets en tissu de la pièce.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'odeur provient des murs, des tapis, des meubles ou des objets en tissu, nettoyez-les.
L'écran de la télécommande est faible ou ne s'affiche pas du tout.	<p>Les piles sont-elles épuisées ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Remplacez les piles par des neuves.
	<p>Les piles sont-elles insérées dans les sens opposés + et - ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les bornes + et - des piles sont orientées correctement.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	<p>Le mot de passe pour le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trouvez le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, supprimez-le et enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	<p>Les données mobiles sont activées sur votre smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez les données mobiles de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	<p>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
	<p>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	<p>L'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible et que la connexion ne soit pas configurée correctement. Rapprochez le routeur de l'appareil.

D'appeler le service

Situations exigeant d'appeler le service

Si l'appareil se trouve dans l'une des situations suivantes, veuillez appeler le service.

- Toute anomalie qui se produit, comme une odeur de brûlé, des bruits forts, etc. ;
 - Éteignez l'appareil et le disjoncteur.
 - N'essayez jamais de réparer ou de redémarrer l'appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation principal est trop chaud ou endommagé.
- Le code d'erreur est généré par le diagnostic automatique.
- De l'eau s'échappe de l'appareil même si l'humidité est faible.
- Tout interrupteur, disjoncteur (sécurité, terre) ou fusible qui ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE

- L'utilisateur est responsable des contrôles réguliers et du nettoyage pour éviter de mauvaises performances de l'appareil.

- Dans les cas impliquant des situations et des circonstances inhabituelles ou spéciales, l'entretien doit être effectué uniquement par un personnel d'entretien qualifié.
-

Note



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>